

## **Verwerkingsvoorschriften van Rubio Monocoat Oil**

**Rubio Monocoat Oil** voor toepassing op vloeren, keukenbladen en tafelbladen

- 1) Schuur de ondergrond met een laatste schuurkorrel 100.
  - 2) Egaal polieren met slijpnet 60 tot 80/100. Gelijkmatic en traag werken in de lengterichting van het hout. Polieren tot een zo gelijkmatic en krasvrij mogelijk oppervlak.
  - 3) De vloer goed stofzuigen om de oppervlakte volledig stofvrij te maken.
  - 4) Een stofvrij oppervlak is noodzakelijk om te voorkomen dat de Monocoat Olie een reactie aangaat met het stof in plaats van de bovenste houtvezels. Daarom raden we aan om de vloer eerst *spaarzaam* met de Monocoat Cleaner te bewerken. Nadat de vloer **volledig** is opgedroogd (1/2 uurtje) kan de Olie worden aangebracht. **VOOR EXOTISCHE HOUTSOORTEN IS DIT NOODZAKELIJK, OM DE NATUURLIJKE VETTIGHEID TE WIJDEREN !!**
  - 5) **0 – 5/10 minuten: grondig maar spaarzaam de Rubio Monocoat–Oil aanbrengen** met een spatel, katoendoek, kwast, boenmachine met borstel of een trekker met vacht of spons en de olie gelijkmatic verdelen. Begin eerst met de kanten te behandelen met een doek, dan de kanten met een doek droog maken en dan de rest van de vloer behandelen. Hierbij werken in zones van ongeveer 10 m<sup>2</sup>, zoveel mogelijk in de lengterichting van het hout. Indien met spatel aangebracht, daarna met de woodboy met een verzadigde witte pad de olie inwrijven.
  - 6) **Direct daarna ; afwrijven van de overtollige olie** met een "woodboy" met een schone witte pad of met een droge doek. Of gewoon handmatically met een droge doek, opnieuw in de lengterichting van het hout. Wrijf eerst de kanten opnieuw droog met een droge doek, dan de rest van de vloer. **LET OP:** Verander de pad of doek bij verzadiging. Met dit proces doorgaan totdat alle overtollige olie is verwijderd en de vloer droog en koel aanvoelt.
  - 7) Herhaal stap 5) en 6) totdat de hele vloer is gedaan en alle overtollige olie is verwijderd.
  - 8) Het is aan te bevelen om na elke 40 m<sup>2</sup> een laatste keer de vloer nog een keer te doen met de Woodboy met een schone witte pad of doek.
  - 9) Niet belopen gedurende de eerste 24-36 uur, afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid.
- \* Kijk op [www.1laagisgenoeg.nl](http://www.1laagisgenoeg.nl) voor meer info en voor het oplossen van eventuele problemen
  - \* Vodden doordrongen van het product kunnen zelf ontbranden en moeten daarom ondergedompeld worden in water.
  - \* Reinig het gereedschap en de machines met Rubiomonocoat Cleaner of terpentine.
  - \* MONOCOAT FLOOR-OIL moet zuiver toegepast worden en mag niet verdund worden !